

NOTICE DE MONTAGE DU KIT I-CAG STANDARD

A LIRE AVANT LE MONTAGE

VOUS DEVEZ AUSSI REGARDER LA NOTICE DE MONTAGE EN IMAGES

<http://toilettes-seches.i-cag.net/index.php/informations-toilettes-seches/notice-de-montage-des-toilettes-seches/notice-de-montage-des-toilettes-seches-standard>

IMPORTANT NE PAS MONTER LA CABANE EN CAS DE VENT

gros risques de casse au montage pour le monteur et la cabane, donc prudence, attendre que le vent cesse de souffler

OUTILS NECESSAIRES

un marteau ou un objet faisant office de marteau

une clé de 10 et une clé de 8 ou une pince (moins pratique)

CONTENU DU KIT

Un sol

Un toit

Un côté droit

Un côté gauche

L'arrière

La porte

Un sachet de visserie

La traverse avant supérieure

Le meuble toilettes sèches

3 sacs en fécule de pomme de terre

Une charge de sciure

Une pelle en bois

Un porte manteau en bois

Trois chevilles en bois servant de porte papier

Une plaquette de bois percée et une cheville servant de targette pour la porte

Tout d'abord, il faut déballer le colis en carton

ATTENTION AU DEBALLAGE DU CARTON

NE TENEZ PAS LE MEUBLE PAR SA FACE AVANT MAIS PAR LES COTES

En effet, la façade se démonte en tirant vers le haut

FAITES L'INVENTAIRE

DEBALLAGE DE LA PALETTE

Tous les panneaux sont marqués à la craie bleue, trouvez ces repères qui indiquent aussi le bas du panneau, posez-les contre un mur, un arbre, etc. debout, et dans leur sens de pose, trouver la poche de visserie (accrochée à un panneau, et retirez proprement les agrafes pour ne pas marquer le bois)

Étalez les vis et les boulons :

4 gros longs 6x80, pour fixer le toit

12 plus court 6x60, pour fixer les panneaux entre eux, la traverse haute avant, le porte manteau

4 grosses vis tire-fond 6x40, pour fixer la cabane à sa base

2 fins et longs 5x55, pour fixer les charnières

4 fins et courts 5x30, pour fixer les charnières

NOS KIT I-CAG SONT TOUS ASSEMBLES DANS NOTRE ATELIER UNE PREMIERE FOIS, AFIN DE VERIFIER QUE TOUT FONCTIONNE NORMALEMENT.

IMPORTANT : le vissage préalable se fait à la main en prenant soin de ne pas visser l'écrou de travers.

POSEZ LE PLANCHER SUR UN SOL PLAT ET DE NIVEAU ET PENSEZ A RIENTER LA CABANE DOS AU VENT DOMINANT

Trouvez le panneau marque A et le faire correspondre au repère A du plancher de la cabane.

Trouvez le panneau B et le faire correspondre au repère B du plancher.

Un coin est formé, le panneau A est à l'extérieur du panneau B.

Enfilez un boulon moyen dans le trou pré percé sur le panneau B en haut, vissez le boulon à l'intérieur après avoir mis la rondelle.

Le coin commence à tenir.

Mettre les 2 boulons en descendant et les écrous avec les rondelles.

Présentez le panneau C sur le repère C.

Mettre les trois boulons en commençant par le haut, et les rondelles et les écrous

Trois côtés de la cabane !

Visser les tire-fonds à la base de la cabane pour la fixer à son plancher,

2 sur le côté A, 2 sur le cote C

Quand les quatre ont trouvé leurs places, un petit coup de marteau sur la tête du tire-fond et vissage avec la clé de 10 jusqu'à faire joindre le côté et le plancher, serrer sans excès.

Mettre la traverse avant.

4 boulons moyens (6x60) serrage a la main.

Poser le toit la flèche indiquant l'avant de la cabane.

Les tasseaux tenant le toit se placent à l'intérieur de la cabane.

Mettez les 4 boulons gros longs (6x80) dans les trous prévus.

Vissage à la main.

Le porte manteau en rentrant à droite en haut vers l'avant, sur la marque PM
Mettre les boulons de l'extérieur vers l'intérieur.

Les 3 chevilles qui font office de porte rouleau
Les mettre en face des trous adéquats, taper avec le marteau franchement sur le bout de la cheville, sans casser la cabane! il faut qu'elles soient bien bloquées.

Puis serrage général avec la clé de 10

Serrage appuyé
Les rondelles doivent s'enfoncer un petit peu dans le bois

Ça y est la cabane est debout.

Reste la porte

À deux c'est plus facile
Un qui tient la porte en position
L'autre qui met les boulons
Le plus long des petits (5x55) sur le trou avant
Et 2 des boulons petits courts (5x30) sur les 2 trous arrières de la charnière
Toujours avec les rondelles adaptées
Attention les écrous se vissent avec une clé de 8

C'est presque fini !

La targette de la porte
On enfle la gâche (petite pièce en bois rectangulaire percée d'un trou) dans les passants fixés sur la porte (les 2 petits ponts en bois qui sont déjà montés sur la porte)
Mettre la cheville dans le trou
L'enfoncer à la main, contrôler que le mécanisme soit libre dans les deux sens, (normalement c'est libre)
On frappe la cheville de façon à ce qu'elle dépasse à l'extérieur et que l'on puisse manipuler la targette facilement, de l'extérieur, et de l'intérieur.

Voilà,

On peaufine le calage de la cabane en soulevant les coins un par un et en observant les déformations au niveau de la porte et on cale le coin qui a fait le plus de « bien » à la cabane.

On glisse le meuble dans l'i-cag on met la sciure, la pelle, le seau garni d'un sac, la façade du meuble, (pour la sortir on tire vers le haut, pour la remettre, on la fait glisser sur les petits taquets), puis on met le dessus du meuble qui s'emboîte dans le bâti, poser les couvercles,
C EST FINI !!!